

# Die Installation in der Praxis



1. Die Ausgangssituation, ein 0°-Dach bis 2 % Gefälle\*.



2. Kehren Sie das Dach mit einem Besem.



3. Positionieren Sie das ND Drainagesystem und Rollen Sie das System aus.



4. Platzieren Sie das nächste ND Drainagesystem.



5. Platzieren Sie die ND Drainagesysteme gegen einander.



6. Lassen Sie die Filtergeotextile überlappen.



7. Schneiden Sie die Dachdurchdringungen aus.



8. Bringen Sie die ND Randenfassungsprofile.



9. Füllen Sie die vegetationsfreien Zonen aus mit Kies.



10. Leeren Sie die Säcke mit ND Substrat.



11. Verteilen Sie das ND Substrat gleichmäßig (5 - 8 cm Dicke).



12. Rund um die Dachdurchdringungen sollten Vegetationsfreie Zonen gemacht werden.



13. ND Flachballenpflanzen pflanzen (15 bis 20 pro m²).



14. ... oder ND Vegetationsmatten platzieren.



15. Das Gründach kurz nach der Installation.



16. Das Dach einige Monate nach der Installation.

\* Falls die Dachabdichtung nicht wurzelfest ist, ND WSB-50 oder ND WSB-80 anwenden.